

## Montageplan

<b>Schritt Nr.</b>	<b>Benennung Arbeitsschritt</b>	<b>Verwendete Normteile</b>	<b>Montagewerkzeuge</b>
5	Die Bohrungen 5H7 an Pos 2 anreißen und körnen		Höhenanreißer, Schlosserhammer und Körner
10	Pos 1 mit Pos.2 und 3 verschrauben und bündig ausrichten	Pos 17	Sechskant Steckschlüssel Gr.5
15	Pos 1 mit Pos.2 und 3 gemeinsam bohren und reiben		Säulenbohrmaschine Spiralbohrer D4,8 und Reibahle D 5H7 sowie GLD 5H7
20	Pos 1 mit Pos.2 und 3 verstemmen	Pos 18	Schlosserhammer und Splintreiber Gr.4
25	Pos 10 Bohrung 4H7 anreißen und körnen		Höhenanreißer, Schlosserhammer und Körner
30	Pos 10 mit Pos 8 verschrauben und ausrichten	Pos 25, Pos 26	Sechskant Steckschlüssel Gr.4
35	Pos 10 mit Pos 8 gemeinsam bohren und reiben		Säulenbohrmaschine, Spiralbohrer D3,8 und Reibahle D4H7 sowie GLD 4H7
40	Pos 10 mit Pos 8 verstemmen	Pos 24	Schlosserhammer und Splintreiber Gr.4
45	Pos. 9 mit Pos 1 bündig verschrauben 2x	Pos 27	Sechskant Steckschlüssel Gr. 3
50	Pos 8 mit Pos11 und Pos 2 montieren	Pos 20	Maulschlüssel SW 16 und Gabelschlüssel SW 13
55	Pos 4 mit Pos 1 verschrauben	Pos 16	Sechskant Steckschlüssel Gr.5
60	Pos 5 mit Pos 2 und Pos 12 montieren	Pos 22, Pos 29	Maulschlüssel SW 13 Maulschlüssel SW 17
65	Pos 7 mit Pos 5, Pos 6 und Pos 8 verschrauben	Pos 21	2x Maulschlüssel SW 10
70	Pos 14, Pos 15 und Pos 13 montieren	Pos 23, Pos 28, Pos 19	Maulschlüssel SW 16